

## *Detektor štěnic -Odposlechů-Kamer,model CC308+*

---

### **Návod k použití :**

1. vysuňte anténu a zapněte přístroj, kolečkem nastavte na maximální citlivost.
2. Začněte chodit s detektorem v místech kde máte podezření štěnice či kamery – detekční radius je cca 10m. Čím více světelných diod na vrchu přístroje se rozsvítí a čím přístroj rychleji pípá, tím je signál silnější a tím blíže jste štěnice či kamery. Najděte místo kde se rozsvítí všechny diody, postupně snižujte citlivost a opakujte do doby kdy máte nastavenou nejnižší citlivosti. Pokud dosáhnete toho že citlivost je na minimum a svítí všechny diody, jste již v bezprostřední blízkosti hledaných zařízení.

Zvukovou signalizaci lze deaktivovat pokud posunete spínač do krajní polohy – přístroj místo pípání vibruje

Lze použít i sluchátka.

3. Pokud přístroj detekuje signál, v místech kde není žádná štěnice ani kamera, je třeba snížit citlivost na hladinu při které k detekci nedochází či svítí pouze jedna červená dioda. Je to způsobeno tím, že v okolí je příliš mnoho radiového šumu.
4. Signál bezdrátové kamery či štěnice je souvislý, proto při detekci něčeho takového budou diody svítit bez přerušení. V případě mobilního telefonu, kde je signál nesouvislý, budou diody poblikávat.

### **Použití detektoru - vyhledání kamerových čoček**

- 1) Zapněte detektor do polohy ON
- 2) Zapněte mód blikání(Tlačítko uprostřed)
- 3) Přiložte oko k okénku v detektoru a hledejte v blikajícím světle odlesky čoček hledaných kamer(objektiv kamery produkuje červený reflexní bod)

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.  
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenes žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.